KERNMANTELREOPES

Manufacturer's information and instructions for use

Together in Motion

Rev. 05/2016 Rel. 6040

EN

GENERAL	⚠ WARNING This product may be utilized only by persons trained in its safe use and having the relevant knowledge or who are under the direct supervision of such persons. Whenever possible, the equipment should be provided personally to the user. It may be used only within the limits of its technical data and in a technically perfect condition. Prior to using this product, read this document thoroughly, make sure you understand the User Instructions, and keep them with the product, together with the Inspection Sheet! Keep instructions for future reference. In addition, observe all safety regulations applicable to the use of personal protective equipment (PPE) use for local requirements.The product accompanied by this set of instructions is type-examined, CE-marked as stipulated in conformity with the European directive 89/686/EEC on Personal Protective Equipment (PPE) meets the European standard(s) given on the product Label, and . The product does however not comply with any American standards (like ANSI) unless explicitly stated. If the system is sold or passed on to another user, the User Instructions must accompany the equipment. If the system is transferred to another country, it is the responsibility of the supplier and/or the user to ensure that User Instructions are in the correct language for that country. TEUFELBERGER is not responsible for any direct, indirect, or incidental consequences occurring from the use, misuse or inability to use the product for any purpose, or any improper use, especially caused by incorrect assembly of the equipment.Edition 10/2014, Art. no: 6800591

⚠ Meets ANSI Z 133-2012: US-American standard for arboricultural use/operation.
Use according to ANSI Z133-2012 ANSI Z133-2012 requires arborist climbing lines (i.e. lines designated to support the climber while aloft in a tree or attached to a crane) to have a minimum diameter of 1/2 inch (12.7mm) with the following exception: In arboricultural operations not subject to regulations and not supersede Z133.1, a line of not less than 7/16 inch (11mm) diameter - like the line present in this product - may be used, provided the employer can demonstrate it does not create a safety hazard for the arborist and the arborist has been instructed in its use.

EXPLANATION OF THE MARKING	
KMIII: Product Name	
CE 0120 or CE 0082	
CE confirms that the basic requirements of 89/686/EEC (personal protection equip-ment) are complied with. The number identifies the monitoring institute: 0120 SGS United Kingdom Ltd, 2028 WorkePavey, Weston-super-Mare, BS22 6WA UK. Or 0082 CETE APAVE SUDEUROPE SAS CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX KMIII is the brand name given by the manufacturer. Article no. 6800591 is the commercial name of the rope A xxx Type, diameter in mm, (example: A 10,5 = Type A rope, 10,5 mm diameter	
EN 1891:1998	
Standard for low stretch kernmantle ropes	
Teufelberger: Manufacturer	
Mfg: Year of manufacture	
UoM: Unique lot number	
Lot#: YYMMDD Accurate ID	
Length: only for customized ropes: length of rope in [m]	
ⓘ Information that the User Instructions have to be read.	
The European standard symbols for the correct use instructions of textiles are used. Sections of the low stretch kernmantel ropes must be marked at both ends with outer strips stating: Type (A or B), diameter in mm, year of the standard (EN 1891), year of manufacture, (in the yellow field) as well as the last two digits of the manufacturer, batch no.	

| USE | Ropes to EN 1891 and the American National Standard for Arboricultural Operations-Safety Requirements Ref. ANSI Z 133-2012 are for use in systems to EN 341 (descender devices), EN 358 (positioning systems) or EN 363 (fall arrest systems), i.e. for work positioning and fall arrest work. Please bear in mind that new, unused ropes may have a very smooth and even slippery surface. When using them in combination with devices, be sure to observe the respective manufacturer's information for the device. IMPORTANT! High friction of the rope on a metal part (e.g. in excessively fast abseiling procedures) or of the rope on a rope or other textile material can cause melting damage, and even rupturing of the rope. End connections for KMIII (5/16", 3/8", 10mm, 10,5mm, 7/16", ½", 5/8") are supplied by us sewn or attached by means of figure of eight knots, all further ropes attached by means of figure of eight knots. Ropes are to be fitted with a figure of eight knot at each end to prevent the use of figure of eight knots. A sufficiently long rope end (10cm min.) must re- main after the knot. Form the figure 8 knot correctly as shown below! Mind the course of the two bearing rope sections (arrow). Deviating knot design considerably reduces the breaking load. If any free climbing activity is necessary during the use of this rope in top access, rescue or speleology, suitable ropes (e.g. dynamic mountaineering ropes to EN892) must be used.
The system must include a reliable anchoring point (in accordance with EN 795) above the user. The low stretch ker mantel rope must be connected to a load-bearing anchor point and the reliable anchoring point. Type A and B ropes: The performance requirements of Type B ropes are lower than those for Type A ropes. Accordingly, when using Type B ropes, greater care is required for protection against fire and effects of friction, cuts, general wear and tear etc. Consequently, the possibility of a fall must be minimized by applying maximum caution. Type A ropes are more suitable for rope-assisted work or working place positioning than Type B ropes.

| LIMITATIONS | Do not carry out any rope-assisted work if your phy- sical condition means that your safety could be at risk during normal use or in an emergency. Any changes or additions to ropes to EN 1891 are forbidden and can lead to the rope being the manufacturer. The use of knots instead of ropes / ropes with terminations is specified for tension applied in the ropes' longitudinal direction. Therefore, never subject end loops, for example, to transverse loads (i.e. on transverse bars) or with knots in one loop). Check should be taken of the selected configuration acts on the rope and make sure that you do not exceed it. Avoid the accumulation of a safety factor 2 ?, GENERAL PLEASE NOTE! The rope must be used in such a way that it can be viewed visually before use to check completeness, usable condition and proper operation. If the equipment has been affected by a fall, it must be withdrawn from use immediately. Even if you have only the slightest doubt, the product must be withdrawn or inspected by an expert. In addition, if you have any doubts about the safety of a rope, withdraw it from use. Ropes to EN 892 must be inspected by the manufacturer or an expert complying precisely with the instructions, and replaced if necessary at least every 12 months. Accordingly, the rope should always be protected against dirt and placed in appropriate packaging (rope bag) during transport. Place the rope in the bag loosely and do not roll it up so as to avoid twisting.
Storage conditions:
• Dry and clean
• At room temperature (15 – 25°C),
• Protected against the light (UV radiation, welding equipment, ...),
• Away from chemicals (fuels, solvents, acids, alkalis, ...) or other aggressive conditions,
• Protected against sharp-edged object. A light-proof rope bag provides good protection.
To clean the rope, rinse it with lukewarm water and a mild soap (pH-neutral). The damp rope must be dried before storage. The rope should be left to dry naturally and not close to a fire or other sources of heat. For disinfection, use suitable substances. Information on the synthetic materials used. You put yourself at risk by not complying with these conditions.

| REGULAR CHECKS | The equipment must be inspected regularly without fail: your safety depends on the effectiveness and durability of the equipment. After every use, check the rope for possible damage. Inspect the rope, in particular for cuts, abrasion, discoloration, brittleness (hard spots), check) in order to detect any hidden core damage that might have been caused by frequent bending or local overloading. If there is visible damage to the sheathing, the rope must not be used under any circumstances, even if it shows swellings, discolouring or other unusual changes, we recommend withdrawing the rope. Check the rope end sewing for wor n or tor n sewing thread. After every use, the equipment should be checked for abrasion and cuts. Depending on the degree of soiling, the equipment must be cleaned. Ropes must be inspected at one immediately. If there is the slightest doubt, the product must be withdrawn or inspected by an expert. In addition, if there is any doubt about the safety of a rope, withdraw it from use. With the EN 365, it must be inspected by the manufacturer or an expert complying precisely with the instructions, and replaced if necessary at least every 12 months. It is the responsibility of the supervisor to ensure that User Instructions, documentation of the equipment, see enclosed inspection sheet) This inspection must comprise:
• Inspection of the general condition, cleanliness, dirt, correct composition.
• Inspection of the labels: Present? Legible? CE marking present? Year of production visible?
• Inspection of the individual parts for mechanical damage such as cuts, cracks, notches, abrasion, deformation, ribbing, curling, squashing.
• Inspection of all individual parts for damage caused by heat or chemicals, such as fusion or hardening.
• Inspection of the metal parts for corrosion and deformation.
• Inspection of the completeness of the connecting elements, seams, knots.
Here, too, if there is the slightest doubt, the product must be withdrawn or inspected by an expert.

MAINTAINENCE	Only the manufacturer is permitted to carry out repairs.	SERVICE LIFE	Only if the rope is rarely used (one week a year) and stored correctly (see the section on transport, storage and cleaning) can the service life be up to 10 years from the date of manufacture (see label) and after) be up to 10 years from date of manufacture. Actual useful life depends solely on the condition of the product which is influenced by various factors (see below). The lifespan could be as little as first use under extreme condi- tions, or even less if damaged (e.g. in transit) prior to first use. Mechanical wear or other influences such as the effects of sunlight seriously reduce useful life. Bleached or rubbed fibres / belt straps, discolourings and hardening are a sure sign that the product should be withdrawn from use. We expressly refrain from making any general state- ments about the useful life of the product, since it depends on a variety of factors such as UV light, the type and frequency of use, treatment, the effects of weathering, such as snow, the environment such as salt, sand, battery acid, and many more factors. In general, if for whatever reason, no matter how insignificant, it is not certain that the product meets all requirements, it must be withdrawn from use and inspected by an expert. Any product that shows signs of wear should be withdrawn. The product must be replaced without fail after a fall!

PERFORMANCE	See packaging, it lists: Brand name, NFPA Test Results, Diameter, Approved Class, Min. Tensile (kN), CE Test Results per EN1891, Average Diameter (mm): Middel diameter (mm), Sheath Slippage (mm): Elongation, Sheath % of Mass, Core % of Mass, Mass/length(g/m), Static Strength w/o termination, Static Strength w/ termination, Type: Type, Sheath Material, Core Material

Equipment Record	
Product:	
Model & Type/Identification	Trade Name / Identification Number
Manufacturer	Address
Year of Mfg./Life expiry date	Purchase Date / Date first put into use

PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY				
Date	Reason for entry (Examination or Repair)	Defects	Name & Signa-ture of compe-tent person	Periodic Examination Due Date

USE	GENERAL	⚠ ACHTUNG Dieses Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die in seiner sicheren Benutzung unterwiesen sind und entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten darüber haben. Wenn möglich, sollte die Ausrüstung persönlich dem Benutzer gestellt werden. Sie darf nur innerhalb der festgelegten technischen Daten und in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden. Vor jedem Gebrauch dieses Produkts diese Gebrauchsanleitung und Inspektionsnachweis sorgfältig lesen und verstehen. Sie ist eine Gebrauchsanleitung und bewahren Sie sie mit dem Übergriffsmaterial beim Produkt auf, auch für Inspektionszwecke! Sie kann auch durch externe Effektivkeits- mungen für PSA Ausrüstung auf lokale Anforderungen. TEUFELBERGER und 腾飞达 sind unter national registrierte Marken der TEUFELBERGER Holding AG.

FR

GÉNÉRALITÉS	⚠ ATTENTION Ce produit ne doit être utilisé que par des perso- nnes ayant reçu les instructions nécessaires sur la manière de l'utiliser en toute sécurité et disposant des connaissances et capacités nécessaires, ou qui se trouvent sous la surveillance directe d'une telle personne !L'équipement doit, si possible, être personnellement mis à la disposition personnelle de l'utilisateur. Il ne doit être utilisé que dans la limite des conditions d'utilisation fixées et pour l'usage prévu. Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce présent document, vous assurer que vous l'avez bien compris, conserver celui-ci à proximité du produit, avec la fiche de vérification. Vérifiez également si les règles de sécurité nationales pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle sont à respecter. Le présent mode d'emploi fait partie intégrante du produit et résultant d'une utilisation inappropriée, et en particulier d'une erreur d'assemblage. Édité le : 10/2014, Art. n°: 6800591

Fiche signalétique de l'équipement			
Produit:			
Modèle & type/Identifiant	Nom commercial	Numéro d'identification	
Fabricant	Adresse	Tél, fax, e-mail et site Internet	
Année de fabrication / Durée de vie	Date d'acquisition	Date de première utilisation	

⚠ ATTENTION ! L'utilisation de ces produits peut être dangereuse. Nos produits doivent uniquement être utilisés pour les applications pour lesquelles ils ont été conçus. Ils ne doivent notamment pas être utilisés pour le levage de charges au sens de la directive européenne 2006/42/CE. Le client doit s'assurer que les utilisateurs en connaissent bien l'application conforme et les mesures de sécurité nécessaires. Ne perdez pas de vue que chaque produit peut causer des dommages lorsqu'il est mal utilisé, mal stocké, mal entretenu ou trop sollicité. Vérifiez si les consignes de sécurité, recommandations instructibles et mode d'emploi contiennent des informations complémentaires importantes. TEUFELBERGER et 腾飞达 sont des marques de la société TEUFELBERGER GmbH, Autriche. Tous droits réservés.

CONSIGNES À RESPECTER AVANT UTILISATION	Avant d'utiliser la corde, la soumettre à un contrôle visuel pour s'assurer de son intégralité et qu'elle est prête à l'emploi et fonctionne correctement. Si l'équipement a été soumis à une chute, il doit être immédiatement retiré du service. En cas de doute, éliminer le produit ou ne l'utiliser que si une personne qualifiée en a autorisé l'utilisation par écrit après examen. De plus, en cas de doute concernant la sécurité d'une corde, retirez-la du service. Ces doivent vous ne connaissez pas les antécédents. S'assurer que les recommandations concernant une utilisation sur l'étiquette produit. Pour autant, ce produit ne garantit pas une sécurité absolue, et n'annule pas aux normes américaines (comme ANSI), sauf mention expresse du contraire. Si le système est vendu ou remis à un autre utilisateur, les informations de la présente doivent accompagner l'équipement. Si le système doit être utilisé dans un autre pays, il est de la responsabilité du vendeur / de l'utilisateur précédent de s'assurer que les informations du fabricant soient mises à disposition dans la langue nationale du pays concerné. TEUFELBERGER n'est pas responsable de consé- quences / préjudices directs, indirects ou accidentels pouvant découler de l'utilisation, de l'utilisation abusive ou de l'incapacité d'utilisation inappropriée, et en particulier d'une erreur d'assemblage. Édité le : 10/2014, Art. n°: 6800591

EXPLICATION DU MARQUAGE	
KMIII: produit	
CE 0120 or CE 0082	
CE atteste de la conformité aux exigences essentielles de la norme 89/686/CEE (équipement de protection individuelle). Le numéro désigne l'institut de contrôle 0120 SGS United Kingdom Ltd, 2028 WorkePavey, Weston-super-Mare, BS22 6WA UK. Or 0082 CETE APAVE SUDEUROPE SAS CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX	
Nom du produit KMIII	
A xxx	
Type, diamètre en mm (exemple: A 10,5 = corde de type A ayant un diamètre de 10,5 mm)	
EN 1891:1998	
Norme pour cordes à gaine renfor-cée à extrémités réduite Fabricant	
Mfg: Année de fabrication	
Doit: Numéro de lot unique	
Lot#: AAMMDD Lot d'endossement	
Length: Uniquement pour les cordes confectionnées : longueur de la corde en [m] Symbole exigeant de lire le manuel d'instructions.	
Les symboles utilisés sont les symboles standards européens employés pour le lavage et l'entretien des textiles.	
Les tronçons de cordes à gaine renforcée à extensibilité réduite doivent être repérés aux deux extrémités par des rubans extérieurs portant les indica- tions suivantes : type (A ou B), diamètre en mm, numé-ro de la norme (EN 1891), année de fabrication (au moins les deux derniers chiffres), fabricant, n° de lot.	

| UTILISATION | Les cordes selon EN 1891 doivent être utilisées dans des systèmes selon EN 341 (descendeurs méca- niques), EN 358 (systèmes de maintien au travail) ou EN 363 (systèmes anti-chute), c'est-à-dire pour des travaux avec maintien, travail en hauteur ou arrêt de chute. Gardez à l'esprit que les cordes neuves non encore utilisées peuvent présenter une surface très lisse, voire même glissante. En cas d'utilisation avec des appareils, observer les informations du constructeur correspondant à l'appareil. ATTENTION ! Une friction importante de la corde con- tre une pièce en métal (p. ex. en cas de descente trop rapide) ou contre une autre corde ou un autre matériau textile, peut entraîner une surchauffe, un endommage- ment, voire même une rupture de la corde. Les terminaisons des cordes KMIII (5/16", 3/8", 10mm, 10,5mm, 7/16", ½", 5/8") sont cousues par nous ou fixées par nœuds en huit, toutes les autres cordes sont fixées avec un nœud en huit. Pour les terminaisons réalisées soi-même, il est essentiel de fi ré prévoir des traces d'usure ou est rompu ! Avant chaque utilisation, contrôlez l'absence d'usure et d'incisions sur l'ensemble de la corde, particulièrement au niveau des zones sollicitées par frottement ou en cas de chute. À la moindre incertitude, éliminer le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. De plus, s'il est nécessaire de vérifier la date de la dernière vérification, éliminez le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. De même, s'il est nécessaire de vérifier la date de la dernière vérification, éliminez le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. Selon les 12 mois, conformément à EN 365, par une personne qualifiée et en respectant précisément le manuel, qui par le fabricant lui même. Le cas échéant, remplacer l'équipement. Cet examen doit faire l'objet d'un protocole documenté (voir fiche signalétique de l'équipement). Cet examen doit comporter :
• Contrôle de l'état général : âge, intégralité, encrassement, assemblage correct.
• Contrôle de l'étiquette : présente ? lisible ? présence du marquage CE ? année de construction visible ?
• Contrôle sur l'ensemble des composants, de l'absence de dommages mécaniques comme : incisions, fissures, abrasion, déformation, formation de nervures, rides, écrasements.
• Contrôle sur l'ensemble des composants, de l'absence de dommages causés par la chaleur ou par des produits chimiques, tels que fusion, raidissements
• Contrôle de l'absence de corrosion et de déformation sur les pièces métalliques.
• Contrôle de l'intégralité des éléments de connexion, coutures, nœuds.
En encore: à la moindre incertitude, éliminer le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée.

ENTRETIEN	La durée de l'utilisation (à partir de l'année de fabrication 2006) peut atteindre jusqu'à 10 ans à condition d'être stockée dans de bonnes conditions (à l'abri de la lumière, à une température de 15 à 25°C environ) et utilisée avec parcimonie (environ une semaine par an) et stockée en bonne et dure forme (voir le point Transport, stocke- ge et nettoyage). La durée de vie effective dépend cependant essentiellement de différents facteurs (voir plus bas). Elle peut se réduire à une utilisation unique en cas d'influences extrêmes, ou même moins si l'équipement a été endommagé avant même la première utilisation (p. ex. pendant le transport). Une usure ou un vieillissement naturel, par exemple, réduisent fortement la durée de vie. Une décoloration ou une abrasion des fibres ou des sangles, un durcissement sont des signes évidents que le produit ne doit plus être utilisé. Nous nous abstenons qu'il faut retirer le produit de la circulation. Il n'est pas possible d'indiquer formellement la durée de vie du produit, celle-ci dépendant de différents facteurs, tels que : rayonnement UV, type et fréquence d'utilisation, l'entretien, l'exposition aux conditions climatiques (comme la nei- ge) et aux conditions environnementales (comme le sel, le sable, l'acide de batterie, et bien d'autres encore). En règle générale : Si, pour quelque raison que ce soit, même si elle semble sans importance au premier abord, l'utilisateur n'est pas sûr que le produit soit conforme, le retirer de la circulation et le faire contrôler par une personne qualifiée. Retirez de la circulation tout produit présentant des signes d'usure. Remplacez impérativement le produit après une chute !

Fiche signalétique de l'équipement			
Produit:			
Modèle & type/Identifiant	Nom commercial	Numéro d'identification	
Fabricant	Adresse	Tél, fax, e-mail et site Internet	
Année de fabrication / Durée de vie	Date d'acquisition	Date de première utilisation	

HISTORIQUE DES EXAMENS PÉRIODIQUES ET DES RÉPARATIONS				
Date	Raison de l'en-trée (examen ou réparation)	Défauts	Nom et signature de la personne compétente	Date prévue du prochain examen périodique

| UTILISATION | Les cordes selon EN 1891 doivent être utilisées dans des systèmes selon EN 341 (descendeurs méca- niques), EN 358 (systèmes de maintien au travail) ou EN 363 (systèmes anti-chute), c'est-à-dire pour des travaux avec maintien, travail en hauteur ou arrêt de chute. Gardez à l'esprit que les cordes neuves non encore utilisées peuvent présenter une surface très lisse, voire même glissante. En cas d'utilisation avec des appareils, observer les informations du correspondant à l'appareil. ATTENTION ! Une friction importante de la corde con- tre une pièce en métal (p. ex. en cas de descente trop rapide) ou contre une autre corde ou un autre matériau textile, peut entraîner une surchauffe, un endommage- ment, voire même une rupture de la corde. Les terminaisons des cordes KMIII (5/16", 3/8", 10mm, 10,5mm, 7/16", ½", 5/8") sont cousues par nous ou fixées par nœuds en huit, toutes les autres cordes sont fixées avec un nœud en huit. Pour les terminaisons réalisées soi-même, il est essentiel de fi ré prévoir des traces d'usure ou est rompu ! Avant chaque utilisation, contrôlez l'absence d'usure et d'incisions sur l'ensemble de la corde, particulièrement au niveau des zones sollicitées par frottement ou en cas de chute. À la moindre incertitude, éliminer le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. De plus, s'il est nécessaire de vérifier la date de la dernière vérification, éliminez le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. De même, s'il est nécessaire de vérifier la date de la dernière vérification, éliminez le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. Selon les 12 mois, conformément à EN 365, par une personne qualifiée et en respectant précisément le manuel, qui par le fabricant lui même. Le cas échéant, remplacer l'équipement. Cet examen doit faire l'objet d'un protocole documenté (voir fiche signalétique de l'équipement). Cet examen doit comporter :
• Contrôle de l'état général : âge, intégralité, encrassement, assemblage correct.
• Contrôle de l'étiquette : présente ? lisible ? présence du marquage CE ? année de construction visible ?
• Contrôle sur l'ensemble des composants, de l'absence de dommages mécaniques comme : incisions, fissures, abrasion, déformation, formation de nervures, rides, écrasements.
• Contrôle sur l'ensemble des composants, de l'absence de dommages causés par la chaleur ou par des produits chimiques, tels que fusion, raidissements
• Contrôle de l'absence de corrosion et de déformation sur les pièces métalliques.
• Contrôle de l'intégralité des éléments de connexion, coutures, nœuds.
En encore: à la moindre incertitude, éliminer le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée.

ENTRETIEN	La durée de l'utilisation (à partir de l'année de fabrication 2006) peut atteindre jusqu'à 10 ans à condition d'être stockée dans de bonnes conditions (à l'abri de la lumière, à une température de 15 à 25°C environ) et utilisée avec parcimonie (environ une semaine par an) et stockée en bonne et dure forme (voir le point Transport, stocke- ge et nettoyage). La durée de vie effective dépend cependant essentiellement de différents facteurs (voir plus bas). Elle peut se réduire à une utilisation unique en cas d'influences extrêmes, ou même moins si l'équipement a été endommagé avant même la première utilisation (p. ex. pendant le transport). Une usure ou un vieillissement naturel, par exemple, réduisent fortement la durée de vie. Une décoloration ou une abrasion des fibres ou des sangles, un durcissement sont des signes évidents que le produit ne doit plus être utilisé. Nous nous abstenons qu'il faut retirer le produit de la circulation. Il n'est pas possible d'indiquer formellement la durée de vie du produit, celle-ci dépendant de différents facteurs, tels que : rayonnement UV, type et fréquence d'utilisation, l'entretien, l'exposition aux conditions climatiques (comme la nei- ge) et aux conditions environnementales (comme le sel, le sable, l'acide de batterie, et bien d'autres encore). En règle générale : Si, pour quelque raison que ce soit, même si elle semble sans importance au premier abord, l'utilisateur n'est pas sûr que le produit soit conforme, le retirer de la circulation et le faire contrôler par une personne qualifiée. Retirez de la circulation tout produit présentant des signes d'usure. Remplacez impérativement le produit après une chute !

HISTORIQUE DES EXAMENS PÉRIODIQUES ET DES RÉPARATIONS				
Date	Raison de l'en-trée (examen ou réparation)	Défauts	Nom et signature de la personne compétente	Date prévue du prochain examen périodique

| UTILISATION | Les cordes selon EN 1891 doivent être utilisées dans des systèmes selon EN 341 (descendeurs méca- niques), EN 358 (systèmes de maintien au travail) ou EN 363 (systèmes anti-chute), c'est-à-dire pour des travaux avec maintien, travail en hauteur ou arrêt de chute. Gardez à l'esprit que les cordes neuves non encore utilisées peuvent présenter une surface très lisse, voire même glissante. En cas d'utilisation avec des appareils, observer les informations du correspondant à l'appareil. ATTENTION ! Une friction importante de la corde con- tre une pièce en métal (p. ex. en cas de descente trop rapide) ou contre une autre corde ou un autre matériau textile, peut entraîner une surchauffe, un endommage- ment, voire même une rupture de la corde. Les terminaisons des cordes KMIII (5/16", 3/8", 10mm, 10,5mm, 7/16", ½", 5/8") sont cousues par nous ou fixées par nœuds en huit, toutes les autres cordes sont fixées avec un nœud en huit. Pour les terminaisons réalisées soi-même, il est essentiel de fi ré prévoir des traces d'usure ou est rompu ! Avant chaque utilisation, contrôlez l'absence d'usure et d'incisions sur l'ensemble de la corde, particulièrement au niveau des zones sollicitées par frottement ou en cas de chute. À la moindre incertitude, éliminer le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. De plus, s'il est nécessaire de vérifier la date de la dernière vérification, éliminez le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. De même, s'il est nécessaire de vérifier la date de la dernière vérification, éliminez le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. De même, s'il est nécessaire de vérifier la date de la dernière vérification, éliminez le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. Selon les 12 mois, conformément à EN 365, par une personne qualifiée et en respectant précisément le manuel, qui par le fabricant lui même. Le cas échéant, remplacer l'équipement. Cet examen doit faire l'objet d'un protocole documenté (voir fiche signalétique de l'équipement). Cet examen doit comporter :
• Contrôle de l'état général : âge, intégralité, encrassement, assemblage correct.
• Contrôle de l'étiquette : présente ? lisible ? présence du marquage CE ? année de construction visible ?
• Contrôle sur l'ensemble des composants, de l'absence de dommages mécaniques comme : incisions, fissures, abrasion, déformation, formation de nervures, rides, écrasements.
• Contrôle sur l'ensemble des composants, de l'absence de dommages causés par la chaleur ou par des produits chimiques, tels que fusion, raidissements
• Contrôle de l'absence de corrosion et de déformation sur les pièces métalliques.
• Contrôle de l'intégralité des éléments de connexion, coutures, nœuds.
En encore: à la moindre incertitude, éliminer le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée.

ENTRETIEN	La durée de l'utilisation (à partir de l'année de fabrication 2006) peut atteindre jusqu'à 10 ans à condition d'être stockée dans de bonnes conditions (à l'abri de la lumière, à une température de 15 à 25°C environ) et utilisée avec parcimonie (environ une semaine par an) et stockée en bonne et dure forme (voir le point Transport, stocke- ge et nettoyage). La durée de vie effective dépend cependant essentiellement de différents facteurs (voir plus bas). Elle peut se réduire à une utilisation unique en cas d'influences extrêmes, ou même moins si l'équipement a été endommagé avant même la première utilisation (p. ex. pendant le transport). Une usure ou un vieillissement naturel, par exemple, réduisent fortement la durée de vie. Une décoloration ou une abrasion des fibres ou des sangles, un durcissement sont des signes évidents que le produit ne doit plus être utilisé. Nous nous abstenons qu'il faut retirer le produit de la circulation. Il n'est pas possible d'indiquer formellement la durée de vie du produit, celle-ci dépendant de différents facteurs, tels que : rayonnement UV, type et fréquence d'utilisation, l'entretien, l'exposition aux conditions climatiques (comme la nei- ge) et aux conditions environnementales (comme le sel, le sable, l'acide de batterie, et bien d'autres encore). En règle générale : Si, pour quelque raison que ce soit, même si elle semble sans importance au premier abord, l'utilisateur n'est pas sûr que le produit soit conforme, le retirer de la circulation et le faire contrôler par une personne qualifiée. Retirez de la circulation tout produit présentant des signes d'usure. Remplacez impérativement le produit après une chute !

HISTORIQUE DES EXAMENS PÉRIODIQUES ET DES RÉPARATIONS				
Date	Raison de l'en-trée (examen ou réparation)	Défauts	Nom et signature de la personne compétente	Date prévue du prochain examen périodique

GEBRAUCH	Diese Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die in seiner sicheren Benutzung unterwiesen sind und entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten darüber haben. Wenn möglich, sollte die Ausrüstung selbst dem Benutzer persönlich zur Verfügung gestellt werden. Sie darf nur innerhalb der festgelegten technischen Daten und in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden. Vor jedem Gebrauch dieses Produkts diese Gebrauchsanleitung und Inspektionsnachweis sorgfältig lesen und verstehen. Sie ist eine Gebrauchsanleitung und bewahren Sie sie mit dem Übergriffsmaterial beim Produkt auf, auch für Inspektionszwecke! Sie kann auch durch externe Effektivkeits- mungen für PSA Ausrüstung auf lokale Anforderungen. TEUFELBERGER und 腾飞达 sind unter national registrierte Marken der TEUFELBERGER Holding AG.

DE

ALLGEMEINES	⚠ ACHTUNG Dieses Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die in seiner sicheren Benutzung unterwiesen sind und entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten darüber haben. Wenn möglich, sollte die Ausrüstung persönlich dem Benutzer gestellt werden. Sie darf nur innerhalb der festgelegten technischen Daten und in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden. Vor jedem Gebrauch dieses Produkts diese Gebrauchsanleitung und Inspektionsnachweis sorgfältig lesen und verstehen. Sie ist eine Gebrauchsanleitung und bewahren Sie sie mit dem Übergriffsmaterial beim Produkt auf, auch für Inspektionszwecke! Sie kann auch durch externe Effektivkeits- mungen für PSA Ausrüstung auf lokale Anforderungen. TEUFELBERGER und 腾飞达 sind unter national registrierte Marken der TEUFELBERGER Holding AG.

| UTILISATION | Les cordes selon EN 1891 doivent être utilisées dans des systèmes selon EN 341 (descendeurs méca- niques), EN 358 (systèmes de maintien au travail) ou EN 363 (systèmes anti-chute), c'est-à-dire pour des travaux avec maintien, travail en hauteur ou arrêt de chute. Gardez à l'esprit que les cordes neuves non encore utilisées peuvent présenter une surface très lisse, voire même glissante. En cas d'utilisation avec des appareils, observer les informations du correspondant à l'appareil. ATTENTION ! Une friction importante de la corde con- tre une pièce en métal (p. ex. en cas de descente trop rapide) ou contre une autre corde ou un autre matériau textile, peut entraîner une surchauffe, un endommage- ment, voire même une rupture de la corde. Les terminaisons des cordes KMIII (5/16", 3/8", 10mm, 10,5mm, 7/16", ½", 5/8") sont cousues par nous ou fixées par nœuds en huit, toutes les autres cordes sont fixées avec un nœud en huit. Pour les terminaisons réalisées soi-même, il est essentiel de fi ré prévoir des traces d'usure ou est rompu ! Avant chaque utilisation, contrôlez l'absence d'usure et d'incisions sur l'ensemble de la corde, particulièrement au niveau des zones sollicitées par frottement ou en cas de chute. À la moindre incertitude, éliminer le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. De plus, s'il est nécessaire de vérifier la date de la dernière vérification, éliminez le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. De même, s'il est nécessaire de vérifier la date de la dernière vérification, éliminez le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée. Selon les 12 mois, conformément à EN 365, par une personne qualifiée et en respectant précisément le manuel, qui par le fabricant lui même. Le cas échéant, remplacer l'équipement. Cet examen doit faire l'objet d'un protocole documenté (voir fiche signalétique de l'équipement). Cet examen doit comporter :
• Contrôle de l'état général : âge, intégralité, encrassement, assemblage correct.
• Contrôle de l'étiquette : présente ? lisible ? présence du marquage CE ? année de construction visible ?
• Contrôle sur l'ensemble des composants, de l'absence de dommages mécaniques comme : incisions, fissures, abrasion, déformation, formation de nervures, rides, écrasements.
• Contrôle sur l'ensemble des composants, de l'absence de dommages causés par la chaleur ou par des produits chimiques, tels que fusion, raidissements
• Contrôle de l'absence de corrosion et de déformation sur les pièces métalliques.
• Contrôle de l'intégralité des éléments de connexion, coutures, nœuds.
En encore: à la moindre incertitude, éliminer le produit ou le faire examiner par une personne qualifiée.

ENTRETIEN	La durée de l'utilisation (à partir de l'année de fabrication 2006) peut atteindre jusqu'à 10 ans à condition d'être stockée dans de bonnes conditions (à l'abri de la lumière, à une température de 15 à 25°C environ) et utilisée avec parcimonie (environ une semaine par an) et stockée en bonne et dure forme (voir le point Transport, stocke- ge et nettoyage). La durée de vie effective dépend cependant essentiellement de différents facteurs (voir plus bas). Elle peut se réduire à une utilisation unique en cas d'influences extrêmes, ou même moins si l'équipement a été endommagé avant même la première utilisation (p. ex. pendant le transport). Une usure ou un vieillissement naturel, par exemple, réduisent fortement la durée de vie. Une décoloration ou une abrasion des fibres ou des sangles, un durcissement sont des signes évidents que le produit ne doit plus être utilisé. Nous nous abstenons qu'il faut retirer le produit de la circulation. Il n'est pas possible d'indiquer formellement la durée de vie du produit, celle-ci dépendant de différents facteurs, tels que : rayonnement UV, type et fréquence d'utilisation, l'entretien, l'exposition aux conditions climatiques (comme la nei- ge) et aux conditions environnementales (comme le sel, le sable, l'acide de batterie, et bien d'autres encore). En règle générale : Si, pour quelque raison que ce soit, même si elle semble sans importance au premier abord, l'utilisateur n'est pas sûr que le produit soit conforme, le retirer de la circulation et le faire contrôler par une personne qualifiée. Retirez de la circulation tout produit présentant des signes d'usure. Remplacez impérativement le produit après une chute !

HISTORIQUE DES EXAMENS PÉRIODIQUES ET DES RÉPARATIONS				
Date	Raison de l'en-trée (examen ou réparation)	Défauts	Nom et signature de la personne compétente	Date prévue du prochain examen périodique

GEBRAUCH	ALLGEMEINES	⚠ ACHTUNG Dieses Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die in seiner sicheren Benutzung unterwiesen sind und entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten darüber haben. Wenn möglich, sollte die Ausrüstung persönlich dem Benutzer gestellt werden. Sie darf nur innerhalb der festgelegten technischen Daten und in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden. Vor jedem Gebrauch dieses Produkts diese Gebrauchsanleitung und Inspektionsnachweis sorgfältig lesen und verstehen. Sie ist eine Gebrauchsanleitung und bewahren Sie sie mit dem Übergriffsmaterial beim Produkt auf, auch für Inspektionszwecke! Sie kann auch durch externe Effektivkeits- mungen für PSA Ausrüstung auf lokale Anforderungen. TEUFELBERGER und 腾飞达 sind unter national registrierte Marken der TEUFELBERGER Holding AG.

NL

| ALGEMEEN | ⚠ LET OP Dit product mag uitsluitend door personen gebruikt worden die in het veilige gebruik ervan geschoold zijn en overeenkomstige kennis en vaardigheden daarover bezitten, of onder het direct toezicht van zulke personen staan. Indien mogelijk dient de gebruiker persoonlijk beschikbaar gesteld te worden. Ze mag uitsluitend binnen de gedefinieerde technische gegevens en in technisch perfecte staat worden gebruikt. Lees voor het eerste gebruik van dit product deze gebruiks- aanwijzing en bewaard deze met het testblad bij het product, ook deze later te kunnen nakazien! Controleer! U code de nationale veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van persoonlijke veiligheidsuitrusting met betrekking tot lokale eisen. Het product dat met deze instructies wordt geleverd, is conform de richtlijn 89/

ostatních součástí výbroje: Všechny ostatní součásti záchytného systému musí být certifikovány a musí odpovídat požadavkům odpo- vídajícího norem pro osobní ochranné pomůcky, jako Směrnici přístroje EN 341, Směrnice přístroje EN 358, Záchytné systémy EB 363. Bezřezové zařízení slaňovacích přístrojů je třeba přizpůsobit přísmění lana. Kovové součásti nesmí vykazovat žádné hrby nebo ostré hrany, které by mohly být příčinou poškození. Kombinace součástí musí být navržena tak, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění spojovacího prvku. Je vždy odlnu opletu vidět jádro lana, se tvoří chuchvalcovitá, horde nebo hlavní prvky. Nesmí být použity žádné součásti, které by mohly být příčinou deich hodin, lano bylo vystaveno zatížení, svědantním, bělicím prostředkům nebo kyselinám, jakož i jiným škodlivým chemickým sloučeninám, jsou bylo vystaveno nadměrnému teplu, ohni nebo plamenům.

Tato zkouška musí obsahovat následující:
• Kontrolu správného stavu: stáčí, stupeň znečištění, správná skladba.
• Kontrola štítku: umístění, čitelnost, označení CE, označení výrobního data.
• Kontrola všech součástí s ohledem na mecha- nická poškození jako:zářezy, trhliny, vruby, odřeny, deformace, vydření, korozivní poškození.
• Kontrolu všech jednotlivých součástí ohledně tepelných nebo chemických poškození jako: slitiny, zahvrdnutí, křehnutí, změkčení, nadměrné opotřebení, korozivní poškození.
• Kontrolu úplnosti konečných spojů, šroubů, uzlů.
Tato zák ptení. Při spletu sebemenších nejlatoš je třeba výrobek okamžitě vyřadit nebo nechat zkoušet odborníkem.

| UDRŽBA | Údržbu smí provádět pouze vyrobce. | ŽIVOTNOST | Při řádném použití (1 týden za rok) a řádném sklo- dování (viz bod Transport, skladování a čištění) může použitelnost výrobku (od roku výroby 2006) obnášet až 10 roků oddělených od sebe nejvýše 2 roky použití. Životnost výrobku může být ovšem mnoha faktory (viz dále). Životnost se všem extrémním vlivů může snížit na jedno jedi- né použití anebo dokonce na okamžitou ztrátu funkčnosti. Životnost výrobku je závislá na způsobu použití. Mechanická požadavek nebo jiné negativní vlivy jako např. přímý slunečních osvit snižují podstatně životnost výrobku. Během nebo odlehe přísací pásy, jejich zbarvení nebo zatvrdnutí jsou spolehlivými přínašem pro výrobku. Životnost výrobku je závislá na nejrůznějších faktorech, jako např. (nejsilnější výčet: ultrafialové záření, kontakt s chemickými látkami, mírá znečištění, povětrnostní vlivy jako sníh, okolní vlhkost jako sůl, písek, akumulátor- rová kyselina a další. Zásadně platí: Jestliže uživatel z nějakého, na první pohled nevýznamného důvodu, má pochybnosti o použitelnosti výrobku, je třeba jej vyřadit anebo nechat přezkoušet odbornou osobou. Výrobek, který vykazuje stopy opotřebení je nutné bezodkladně vyřadit z provozu! Po zachycení pádu užívatele výrobek okamžitě vyřaďte!

| PERFORMANCE | - viz obal
| MMI Low Stretch Kernmantle Rope: KMII Oplášťěné lano s nízkým protažením, Product Name: Označení, NFPA Test Results: Výsledky testů NFPA, Diameter: Průměr, Approved Class: Třída homologace, Min. Tensile (kN): Min. síla v tahu (kN), Mass: Hmotnost, Core: Jádro, Sheath: Opletení, Core Mass: Hmotnost jádra, Test Results per EN1891: Výsledky testů dle EN1891, Average Diameter (mm): Střední průměr (mm), Sheath Slippage (mm): Přesunutí pláště (mm), Elongation: Protažení, Sheath % of Mass: Podíl hmotnosti pláště (%), Core % of Mass: Podíl hmotnosti jádra (%), Manufacturer's Statement: Prohlášení výrobce, Core Material: Materiál jádra, Sheath Material: Materiál pláště, Core Material: Složení jádra, Static Strength w/o termination: Statická zatížení bez koncových spojů, Static Strength w/ termination: Statická zatížení s konečnými spoji, Type: Typ, Test Sheath Material: Materiál pláště, Core Material: Složení jádra, Test For CE Compliance: Označení, Intertěkání, Not Tested For CE Compliance: Nezkoušeno na shodnost CE
Polyester: Polyester

| Protokol vybavení

| Výrobek:
| Model & Typ/Označení | Obchodní název | Identifikační číslo

| Výrobce | Adresa | Tel., fax., email a webová stránka

| Rok výroby/ Životnost | Datum nákupu | Datum prvního použití

| PERIODICKÉ PROHLÍDKY A OPRAVY

| Datum | Důvod pro zákonnou prohlídku nebo opravu | Závady | Jméno & podpis příslušné osoby | Periodická příští nebo úplné dne

⚠ UPOZORNĚNÍ Použití výrobku může být nebezpečné. Naše výrobky slouží pouze těm účelům, pro které byly určeny a konstruovány. Nesmějí být odvětvují používány pro zvláštní činnosti ve smyslu Směrnice EU č. 2006/42/ES. Zákazník musí zajistit, aby výrobek byl používán pouze osobami způsobilými a s příslušným personálním předpisy. Může na mysli, že každý výrobek může způsobit škody, jestliže je nesprávně používán, nebo nevyhovuje-li jeho součásti požadavkům. Seznam národních bezpečnostních předpisy, průmyslovými doporučeními a normami platicích pro lokální použití. TEUFELBERGER a 聽天狼 jsou mezinárodně registrovaná značky firmy TEUFELBERGER Ges.m.b.H. Austria.

| Felszerelési jegyzőkönyv

| Termék
| Modell & típusjelzés | Kereskedelmi név | Illusztrációszám

| Gyártó | Cím | Tel., fax., e-mail és weblap

| Gyártás évé/lejárat | A szerzés éve | Az első használat dátuma

| PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY

| Dátum | A bejegyzés oka (időszakos vagy javítás) | Hibák | Az illetékes személy neve/a cég címe | Az időszakos vizsgálat/ javítás eredménye | Következő időszakos vizsgálat dátuma

| Produsent | Kjøpsdato | Dato for første gangs bruk

| PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY

| Dato | Grunn for befaring/ann- for- dersekelse eller reparasjon) | Defekter | Ansvarlig person/ navn og/ underskrift | Periodisk un- dersøkelse skal foretas den

⚠ FIGYELEM A termékeket használata veszélyes lehet. Termékeink csak a rendeltetésüknek megfelelően használhatók. Különösen használatukra vonatkozó előírásoknak megfelelően használhatók. A vásárlónak kell gondoskodnia arról, hogy a termékeket kizárólag képzett személy használatával és a szükséges biztonsági intézkedésekkel. Szem előtt tartandó, hogy minden termék károsít okozhat, ha használata nem megfelelő, illetve, ha a termék nem felel meg az előírásoknak. Ha a termék nemzeti biztonsági ren- delkezésnek között is PSA felszerelésekkel illető, helyi követelményeket. A jelen gyártói tájékoztatót a vásárlónak kell átadnia a végfelhasználónak. Ajánlatos a használati útmutatót és későbbi információszerzés céljából tartsuk az ellenőrzőlappal együtt a termék mellett! Ellenőrizzük a nemzeti biztonsági előírásokat, amelyek a termék használatára vonatkoznak. Ne használjuk a terméket a nemzeti tájékoztatóval szállított termék a személyes védőfelszerelésekről szóló 89/686/EGK EU-irányelvnek való megfelelés igazolása érdekében tervezésével vagy módosításával kapcsolatban! Ne megtegyünk a termékünkön feltüntetett európai szabványok- nak. A termék azonban gyeutten más szabványnak sem felel meg és különösen nem felel meg a amerikai szabványoknak (például az ANSI-nek), kivéve ha erre kifejezetten utalunk. Ha eladjuk, vagy más felhasználónak adjuk tovább a rendszert, akkor adjuk át a gyártói információkat is. Ha a rendszert más országban fogják használ- ni, akkor az eladó / eldobó felhasználó felel azért, hogy a használat helyén érvényben lévő törvényeknek és előírásoknak megfelelően bocsássa rendelkezésre. A TEUFELBERGER nem felel az olyan károkért, közvetett, vagy véletlen következményes károkért, amelyek használatából, vagy a termék használatának a képtelenségéből, illetve a termék különösen hibás összecsapódásából következnek.Teljesítmény: 10/2014, Modell: 6800501

Megfelel az ANSI Z 133-2012-nek: US-azabványa a fagondozási munkálatokhoz

| A JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA |
| KMIII: Termék neve
| CE 0120 or CE 0082
| CE a 89/686/EGT irányelv (Személyi védőfelszerelések) alapvető követelményeinek betartásáról. A szám a felhatalmazott bejelentett szervezet azonosítója. Lehetséges: 0082 (TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, Németország) vagy 0120 (TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Assmannshauser Straße 49, 45479 Mülheim-Kärlich, Németország) vagy 0197 (TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, Németország) vagy 0426 (Weston-super-Mare, BS22 6WA UK. Or 0082 CETE APAVE SUDEUROPE SAS CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 3
| A xxx Tipus, átmérő mm-ben (például: A 10,5 = Átmérő 10,5 mm alapján 10,5 mm átmérőjű kötél)
| EN 1891:1998: A csékély nyúlású, körszövött kötelekre vonatkozó szabvány

| Tevélberger: Gyártó
| Mfg: A gyártók neve – sorozatszám
| Jobb®: egyértelmű sorsjegyszám
| Lot®: EllenőrzésI dátum
| Length: csak konfekcionált szíjakhoz: a szíj hossza [m]-ben
| 🕮 Utalás arra, hogy a használati útmutatót el kell olvasni.
| A textilek mosására és ápolására vonatkozó szabványos szimbólumok kerülnek alkal- mazásra.

A csekély nyúlású, körszövött kötéldara- bok mindkét végét meg kell jelölni külső szálaggal, az átlábnak feltüntetése mellett: típus (A vagy B), átmérő mm-ben, a szabvány száma (EN 1891), Gyártás éve (min. a két utolsó számjegy), gyártó, kötegsz.

Az ANSI Z133-202 szerinti felhasználás a ANSI Z133-2012 előírása szerint a fanászat-kötelek (beleértve a magasban végzett fa- tengeri munkákat, vagy a darutkat kötéltechnikát használó munkákat is) esetében, legalább 12 coll (12,7 mm) átmérőjűnek kell lennie, az átlábbak kivételével: Azon fagondozási munkálatokhoz, amelyek nem tartoznak a ZA133.1 hatálya alá, legalább 7/16 coll (11 mm) átmérőjű kötél is megfelel, mint a jelen kezelőszemélyzet által használt kötél is használható, amennyiben a munkálató bizonyítani tudja, hogy ez nem jelent biztonsági kockázatot a fagondozási feladatok és ő a használatára kiképezték.

| HASZNÁLATBEVÉTELET | Az EN 1891 szabvány szerinti kötelekre az EN 341 szabvány (leresz-kötélrendszerekhez) az EN 358 szab- vány (derék- és ülőhevederek) és az EN 813 szabvány (combszorítós szerint) rendszerekben, tehát különböző kötéltel biztosított munkához kell használni. Vegyük figyelembe, hogy az új, még nem használt kötél is csúszhat, ezért a kötél végeit a használat megkezdése előtt hegesszük össze vagy figyelembe az eszközre vonatkozó mindenkori gyártói információkat. FIGYELEM: A kötél ném alkalmas- sága a felhasználó tömegére (ÚV szerint, beleértve a ruházatot, a felszerelést és a szükséges mértékű, károsodáshoz vagy akár szakadásához vezethet. A KMIII 5/16", 3/8", 10mm, 10.5mm, 7/16", ½", 5/8") kötelek végcsatla- kozásait varrottnak, vagy szorító nyílás csomóval, az összes több kötél esetében pedig csomóval, vagy a darutkat kötéltechnikát használó munkálatok esetében a szorító nyílcsa csomó alkalmazását javasoljuk. A csomó mögött megfelelő (min. 10 cm) hosszúságú végdarabot hagyjunk. A csomó mögött megfelelő (min. 10 cm) hosszúságú végdarabot hagyjunk. Gyűjtsük a kötél terhartozó szakaszának helyzetére (lásd a rajtat). (1. ábra/ Page 5) Az ettől eltérő kialakítás jelentős veszélyt is- merünk. Az összes kötélvégre ragasszunk fel ragasztószalagot, hogy a szálvégek ne legyenek szétválva. Ne használjunk olyan kötelet, amelynek a barlangkutatásban szabad másza- kodásra, amelyen vagy a barlangkutatásban szabad másza kodásra, amelyen vagy a kötél tűthővédőrétege, károsodásához vagy akár szakadásához vezethet. A KMIII 5/16", 3/8", 10mm, 10.5mm, 7/16", ½", 5/8") kötelek végcsatla- kozásait varrottnak, vagy szorító nyílcsa csomóval, az összes több kötél esetében pedig csomóval, vagy a darutkat kötéltechnikát használó munkálatok esetében a szorító nyílcsa csomó alkalmazását javasoljuk. A csomó mögött megfelelő (min. 10 cm) hosszúságú végdarabot hagyjunk. A csomó mögött megfelelő (min. 10 cm) hosszúságú végdarabot hagyjunk. Gyűjtsük a kötél terhartozó szakaszának helyzetére (lásd a rajtat). (1. ábra/ Page 5) Az ettől eltérő kialakítás jelentős veszélyt is- merünk. Az összes kötélvégre ragasszunk fel ragasztószalagot, hogy a szálvégek ne legyenek szétválva. Ne használjunk olyan kötelet, amelynek a barlangkutatásban szabad másza